

カメラのペアリング -2

3

ペアリング

1) 「次へ」をクリックして、マッチコードが始まり、右側のリストで追加されたカメラの情報が表示されます。



2) 約四十秒を待ち、カメラを追加でき、カメラの画面が映れます。



4

NVR で接続失敗したカメラを追加する操作

- 1) モニターのメイン画面 でマウス右ボタンクリックし⇒「カメラ設定」をクリックします。
- 2) 映らないカメラを削除します。右下隅の「+」アイコンをクリックします。

