

Fシリーズ

# WI-FI カメラセット取扱説明書





Android

Iphone

設定・設置する前にお読みください。 読んだ後も大切にしてください。 お気軽にお問い合わせください。

www.jennov.com

- Supportjp@jennov.com
- © 050-5050-9046
   034-577-8298 (10:00-18:00 週末と祝日を除く)

FK.2023.011.J



#### お客様

Jennov をご信頼いただき、Jennovの防犯製品をご購入頂き、誠にありがとうご ざいました。Jennov社は素敵な製品を追求するチームで、世界各地でセキュリテ イー製品を販売しており、世界一流のセキュリティーブランドになることを目指 しております。世界各地のお客様に、更に先進的、便利な製品を提供できるよう に努めてまいります。

Jennovは「お客様は神様」の原則に従って、良質な製品とサービスを提供できる よう努力しております。素材の仕入れから、製品出荷前の検査まで、すべてのプ ロセスを厳密に制御しております。また、Jennovの防犯製品は世界範囲で使用で き、お客様の使用体験を向上させるように、全ての製品に最新的なチップセット が内蔵されております。

WIFI 監視カメラセットは運送・衝突などの外因により、デバイスの正常動作に影響を与える可能性があるので、カメラを取り付ける前に、使用効果を確保するため、 まず録画機に電源を入れて、カメラの録画画面を確認することをお願いいたしま す。もしご使用中に何か問題を発見した場合、レビューしないように、直接私た ちにご連絡をお願いいたします。

お客様のご意見は弊社の製品とサービスの向上にとって絶妙な機会なので、お客様にご満足させていただけるよう、できる限りお手伝いいたします。

もしお客様は弊社の製品にご満足頂けたら、一分間のお時間で、製品の使用体験 をレビューしていただければ嬉しく存じます。お客様のご意見は他の異味がある・ 注文予定のお客様にとって、とても大切です。また、私たちを支える原動力でも あります。お客様のご注文とご支持に、再びお礼を申し上げます!

こちらでは全体社員を代表して、お客権のご信頼に心より感謝いたします。製品の利用について、何かご質問がございましたら、お気軽に私たちにご連絡ください。 最後に、改めてお客様のご注文と商品のご利用にお礼を申し上げます。お客様の ご健康を心よりお祈りいたします。これからも、Jennov 社の変わらぬご愛顔賜り ますようお願い申し上げます。

Jennov 全体社員

# 目次

1. カメラについての説明	01
2. レコーダーについての説明	02
3. モニターについての説明	03
4. 接続説明	04
5.NVR の登録方法	05
6. 時間と言語の調整方法	06
7. カメラのペアリング方法	07
8. 24 時間録画の設定方法	08
9. 動体検知録画の設定方法	09
10 画面反転の設定方法	10
11. 暗視モードの設定方法	11
12. 録画再生の設定方法	13
13. 録画データーのバックアップ方法	14
14. ネットワーク設定	15
15. メール警報	16
16. パソコン専用不ソフトのダウンロード方法	21
17. スマホアプリの利用方法	26
18. スマホアプリで暗視モードを設定する方法	28
19. カスタマー Q&A	

#### はじめに

1.本説明書はご参考だけです。機器など更新により、お手元の機器設定や機能 は本説明書に記載している内容と違う可能性があります。

2. 商品が届いたら、各部品をご確認ください。

3. 取付前、カメラと録画機が通電した後、画面が出てくるかどうかをご確認してください。

4. カメラの設置場所とレコーダー本体の距離が遠い場合、電波の安定転送を確保するため、取付前に事前に動作と電波をテストしてください。

5. 商品は出荷前に、既にマッチング済みなので、電源を入れるとすぐローカル 鑑賞と操作が出来ます。

6. スマホ経由で遠隔監視する場合、NVR レコーダーとホームルータを LAN ケーブルで繁いたままで操作をしてください。

※取付前、WIFIの電波を受信するかどうかを確認してください。(NVR レコー ダーから 15 m 以内の設置をお勧めします) もし 1 分間以内に画面が出ない場 合は、カメラのリセットボタンを押して、カメラを追加し直してください。 ※ カメラを設置する前に、各部品の動作、モニターの画面表示など先に確認 してください、モニターで画面を見ることを確認した後、カメラの設置をおす すめいたします。

壁面

天井



1. WIFI アンテナ:NVR から電波を受信します。

2. 電源ポート:電源を入力します(12V1A)。

3. RJ45 ポート

4. リセットボタン: リセットボタンを3秒以上長押して、カメラはリセットされ、 NVR と自動的に接続します。

# レコーダーについての説明書



1.VGA ポット:VGA ケーブルで NVR とテレビ / モニターを繁げます。(VGA ケー ブルは付属ないです。)

2.HDMI ポート:HDMI ケーブルで NVR とテレビ / モニターを繁げます。

3.LAN ポート : 遠隔監視するため、LAN ケーブルで NVR 録画機とホームルーターのLAN ポートを差し込みます。

4..USB ポート :USB マウス操作用、USB メモリーでデータ映像の保存用、システ ムアップグレード用をできます。

5. 電源ポート: 12V2ADC アダプターです。

6. アンテナ:カメラの無線信号の転送します。

7. 電源ランプ: NVR の通電状態を表示します。

8.HDD ランプ:HDD の録画状態を表示します。

ご注意:

1. カメラの追加できる台数は NVR 対応のチャンネル数に関わります。

(「チャンネル管理」下側でサポートするチャンネル数に関わります。)

2.TV や PC モニターでローカル鑑賞 · 再生ができます。

ノードパソコンはモニターとしては使えないので、ご注意ください。

# モニターについての説明



1. 電源ランプ: NVR を通電するとオンになります。

2. モニタースイッチ: スイッチを押すと、モニターをオン・オフにします。

3.HDMI: HDMI ポート: HDMI ケーブルで NVR とテレビ / モニターをつなげます。 (HDMI ケーブル付きます。)

4.LAN ポート: 遠隔監視するため、LAN ケーブルで NVR レコーダーとホームルー ターの LAN ポートを差し込みます。

5.USB ポート :USB マウス操作用、USB フレッシュドライブ (USB メモリー) でデー タ映像の保存用、システムアップグレード用です。

6. 電源ポート: 12V2ADC アダプターです。

7. アンテナ: NVR レコーダーから電波を送ります。

8. モニタースタンダート:40°の範囲を調整可能です。

ご注意:

1. カメラの追加できる台数は NVR 対応のチャンネル数に関わります。(「チャン ネル管理」下側でサポートするチャンネル数に関わります。)

2.TVやPCモニターでローカル鑑賞・再生ができます。ノードパソコンはモニター としては使えないので、ご注意ください。

接続方法

NVR の接続方法:



ステップ1:電源アダプタでカメラを接続し,カメラの通電状態を確保します。

ステップ2:VGA/HDMI ケーブルでハードディスクレコーダとディスプレイ / モニターを接続します。

ハードディスクレコーダ:NVR。

ステップ3:マウスを差し込みます。

ステップ4:画面が映ります(数十秒間ライブ映像が見えます)(NVRの電源アダプターの仕様は12V2Aで、カメラの電源アダプターの仕様は12V1Aです。)

ステップ5:LAN ケーブルで NVR をルーターに接続し、NVR とルーターは同じセグメントにさせることを確保 してください。(スマートフォン /PC で遠隔鑑賞・再生する時必要です。)

(2) モニター付き NVR の接続方法:



ステップ1:電源アダプターをカメラに差し込み、 カメラの通電状態を確保します。(NVR の電源ア ダプターの仕様は 12V2A です。): ステップ2:マウスを差し込みます。 ステップ3:カメラとモニターの電源を接続し た後、数十秒間ライブ映像が見えます(カメラ の電源 アダプターの仕様は 12V1A です。) ステップ4:LAN ケーブルで NVR とルーターを 接続します。 (スマートフォン/PC で遠隔鑑賞・再生する時に 必要です。)

# システムの登録方法

ユーザー名:パスワードはなし、「OK」をクリックし、NVR システムを登録で きます。



パスワードの変更

ポイント:お客様のプライバシーを守るために、パスワードを変更してください。

操作方法:左下のメニュー > コントロールパネル > アカウント > パスワード 変更。

	コントロールパネル		
デバイス 緑田再生			
	📸 時刻設定	💺 基本設定	
	💐 画面設定	₹ ビデオオーバーレイ アカウント	
シトロ パオ チャンネル	🧾 ハードディスク	<ul> <li>ル</li> <li>3 チャチー名 グループ 状態</li> <li>1 の admin Web</li> </ul>	ユーザー変更
	<b>8</b> 7 ₩	2 Not user 正常 3 Not user デフォルトユーザ パスフード変更	クルーフを重 パスフ ユーザー
ネットフーク	<b>№</b> 7 € — К	<i>→</i> # 輸品 ユーザー名 admin ・ 現在のパスワード ↓	グルー
262		新しいパスワード 可確認	グループ 削除 更新
設置機能		OK ()*	ンセル
		<u></u>	
	急 ユーザーの変更、追加、肖	除の設定を 1.v.ます。	キャンセル
77-4			
<u> へい どうしょう いい いい</u>	コントロールパネル		6
4m)			

# システムの言語と時間の設定方法

1. デフォルトの言語は日本語です。もし言語を変更したい場合、以下の手順を ご参考ください。左下のメニュー > 基本設定 > 言語選択。



2. 時間と日付けのリセット方法

(1) 手動調整:

左下のメニュー>コントロールパネル>時刻設定。手動で時間を調整できます。 (2) 自動調整:

左下のメニュー>コントロールパネル>時刻設定。現地時間を同期します。 (時間の自動同期の場合、LAN ケーブルを接続する必要があります。)



# カメラのペアリング方法

(もし画面が長い時間で出られない場合、もう一度ペアリングをお勧めいたします。

ステップ 1: まず画面が映らないチャンネルを削除し、カメラを NVR の側に置き、 NVR とカメラの電源を入れます。

ステップ2:カメラのリセットスイッチを3秒ぐらい長押します。

ステップ 3: 右クリックし>遠隔装置>検索、カメラと NVR をペアリング済で、 カメラの画面が映ります。

PS: ペアリングが成功した後、NVR レコーダーは自動的にカメラを削除しません。 またカメラも他の NVR レコーダーとペアリングされません。再起動しても、 NVR レコーダーとカメラは自動的に接続されます。

ステップ1:カメラを電源が届ける範囲に設置し、電源アダプタを差し込んで NVR レコーダーと接続します。



A:カメラを電源が届ける範囲に設置し、電源アダプタを差し込んで NVR レコー ダーと接続します。

B:カメラは1分間以内に動画を再生します。

C:画像が映らない場合は、下記の外部要因があります。カメラと NVR の距離 が遠いとか、カメラと NVR の間に多層のコンクリート壁、ガラスなど受信妨害 物が入っているとか、アンテナの設置方法も影響がありますので、アンテナを 垂直に配置してみてください。

ご注意:初めての接続テストで、できるだけカメラを NVR の近くに置くように お願いします。

#### 24時間常時録画の設定

ステップ1: 左下のメニュ-共通設置-スケジュール-設定録画。





ご注意:録画を設定する時ハードディスクが必要です。HDDを持たない機器 を購入する場合は、HDDを別途購入する必要があります。初めて使うときは ハードディスクをフォーマットする必要があります。また 2.5"、3.5" sata イン タフェースの仕様両方とも対応します。

コントロールパネル 🖂 🔤	ハードディスク	<b>•••</b>
💕 時刻設定 🛛 💺 基本設定	1         HDD No.         保存方式         容量         空き容量           1         1-1*         HDD         111.78 GB         111.78 GB	保存可能設定 書き込み禁止
🧧 画面設定 🛛 🦉 ビデオオーバーレイ	4	
ハーマースク シループ表示		巨新
<b>冬 7 カ ↓ ↓ ↓ ↓</b> 報期化	HDD No.: 1-1* 状態: 正常	
陀 アップグレード 🥔 輸出入		キャンセル
	ご注意:ハードディスクフォーマ	ットは読
	み書きディスクでなければなりま	せん。
	- 08 -	

# アラーム機能と動き検知録画

ステップ1:左下のメニュー-モーション設定 アラーム機能を設定できます。



ステップ2:動き検出の設定:

アラーム機能の中で、動き検出したいチャンネルを選択してください。選択し たエリアにアラームをトリガでき、動体検知ビデオを自動的に記録します。(ア ラーム時間と範囲は自由に設定可能です。)

モーション設定	設定
CAM     1 ・ 有効     ダ       感疫     3 ・ エリア設定     設定       時間帯     設定     時間間隔     1 秒       録面カメラ     1 2 3 4 5 6 7 8     1 2 3 4 5 6 7 8       PTZ連切     設定     鍵品時間     10 秒       メッセージ表示     EMAIL送信     10	火曜日     ▼       00:00     - 24:00 <td< td=""></td<>
内蔵ブザー FTPアップロード デフォルト コピー OK キャンセル	OK キャンセル
モーション設定	
CAM 1 ▼ 有効 🔽	
感度 3 ▼ エリア設定 設定	
時間带 設定 時間間隔 1 秒	N
録画カメラ 12345678	
画面ループ設定 12345678	
内蔵ブザー FTPアップロード	
「デフォルト」コピー OK [キャンセル]	

#### 画面反転の設定方法

1.マウスの右ボタンをクリックする-メインメニュー-チャンネル管理 チャンネル管理の画面が入ります。

2. 下側の追加されたカメラー変更希望のチャンネルを選択するー編集のアイコン を左クリックするーカメラ設定が入ります。



- 1. カメラパラメーター設定 画面調整
- 2.「左右回転」「上下反転」でカメラの画面を調整可能です。

チャンネル編集 💌	カメラパラメータ設定	×
CAM 1 () 与刻同期 🔽	画面調整 ISP設定 暗視設定	
ブロトコル NPTS (IIII 単タイプ IPC ・ ストリーム ストリーム - モートアクセス 1 デバイスのアドレス 172.20.120.2	左右反転 上下反転 IR レンズ逆転	
チャンネル設定 8 タイプ 設定 1 オーディオエンコード 2 カメラバラメーク設定		
3 デバイス情報 4 時刻設定 5 IPCアップグレード ✓		
削除   OK   キャンセル	OK	z Jb

ご注意:カメラ設定で下記の設定を操作可能です。

- 1、カメラのボリュームの設定
- 2、カメラのパラメーター設定、反転設定、暗視モード
- 3、カメラのバージョンの確認
- 4、カメラの時間設定
- 5、カメラのバージョンアップ方法
- 6、カメラのメンテナンス
- 7、カメラの初期化設定
- 8、遠隔でカメラを再起動させる設定

暗視モードの設定方法-1

1. マウスの右ボタンをクリックする-メインメニュー-チャンネル管理 チャンネル管理の画面が入ります。

2. 下側の追加されたカメラー変更希望のチャンネルを選択する-編集のアイコンを左クリックする-カメラ設定が入ります。

3. カメラパラメーター設定-暗視設定

ナャンネ	ル管理			
オンライ:	・設備			
2	カメラパラメータ設	定		×
	画面調整	ISP設定	暗視	
	ライトボードタイフ	デュアル光源	$\square$	
	フォトセンシティブ	ソフト感光モード		
	暗視モード	スマート暗視		
	点灯時間 [	20		
検索		6		•
追加され;				
				2 ス
<				
削除			OK キャンセ	ル助快索 🗹
			OK	キャンセル

4. 三つの暗視モードを設定可能です。

赤外線暗視:夜になると、カメラの赤外線ライトが点灯し、画面が白黒になります。

フルカラー暗視:夜になると、カメラの LED ライトが点灯し、画面がカラーになります。

スマート暗視: 夜になると、カメラの赤外線ライトが点灯し、画面が白黒にな ります。

動きが検知されると、カメラの LED ライトが点灯します。動きが消えると、 LED ライトが消え、赤外線ライトが再点灯します。

カメラパラメータ言	设定		×
画面調整	ISP設定	暗視設定	
ライトボードタイフ	「デュアル光源	<b>v</b>	
フォトセンシティフ	リフト感光モード	-	
暗視モード	<u>赤</u> 外線暗視 赤外線暗視 フルカラー暗視 スマート暗視		
		OK + t	,ンセル

- 11 -

暗視モードの設定方法-2

スマート暗視モードの設定方法-2

投光威嚇を設定希望の場合、動体検知機能を起用した同時に、スマート暗視モー ドを設定する必要です。

点灯時間:撮影範囲で、動きが消えた 20 秒以降、赤外線モードに自動的に切り 替えます。

チャンネ	ル管理	×
オンライ	ン設備	
2	カメラパラメータ設定 📧	
	画面調整 ISP設定 暗視設	
	ライトボードタイフ デュアル光源	
	フォトセンシティブソフト感光モード	
	暗視モード スマート暗視	
	点灯時間 20 人	
検索		<b></b>
追加され;		
<		
削除	OKキャンセル	動検索 🔽
	OK ¥	ャンセル

ご注意:

1、スマート暗視モードと動体検知を同時に起用する必要です。

2、点灯時間は設定可能です。一番短くても 10 秒、一番長くても 60 秒まで調 整可能です。

# 録画再生の設定

ステップ1:A:マウスの右ボタンを押して、メインメニューー録画再生 B:左下側のメニューー共通設定一録画再生



検索条件:日付け、チャンネル(CAM)など自由に設定できます。「検索」 すると、すべての録画ファイルが表示されます。ファイルを選択し再生で きます。16 倍早送り対応可能です。



# 録画データのバックアップ方法



ステップ メニューーバックアップ

以下の手順でお願いします。

1.USB メモリーを USB ポートに差し込みます。

2. バックアップしたいチャンネルと録画モードを選択してください。

3.時間帯を選択し、検索をクリックしてください。

4. バックアップしたいファイルをマウスで左クリックし、「コピー」を選択してください。

ご注意:NVR には 1 つの USB ポートしかないので、バックアップ用の USB ハブを用意する必要 があります。また、USB メモリーが十分な容量を確保必要です。

バックアップ 🔤
デバイス名 /dev/sda5 ▼ 0.00 KB/51.78 GB(空き容量/総容量)
CAM 1
再生選択
録画モード HDD ▼
開始時間 2022-04-19 00:00:00
終了時間 2022-04-19 13:49:00
バックアップ形式 H26X ▼
消去 検索
0 CAM ファイル名 長さ
N
5
必要な容量/空き容量:0.00 KB/0.00 KB
コピー」回期書込

# ネットワーク設定

左下のメニューーネットワーク。

NVR をルータに接続した後、「DHCP」のチェックを入れて、NVR は自動的に IP アドレスを配置されます。



# ネットワークの設定方法2:

ネットワーク		3
接続方法	有線 ▼ COHCP	
IPアドレス	192.168.2	
サブネットマスク	255 . 255 . 255	
ゲートウェイ	192 . 168 . 2 . 1	
DNS1	192 . 168 . 2 . 1	
DNS2	0 . 0 . 0 . 0	
TCPポート	34567 MTU 1400	
モバイルボート	5800	
日日ピホート	80	
高迷私広改化 転送基本	再留優先 ▼	
The class size 1		
	h.	
	•	
	キャンセル	
マクトップを入力		11:57:45
		<u>a 111</u> 2022-04-19

メール警報

メール警報機能の設定:

左下のシステムーメールアイコン 🖂 >「起動」をクリックしています。

admin	共通設定	Email設定	
<ul> <li>東京協会置</li> <li>ビデオ用印</li> <li>ロードディスク</li> <li>部</li> <li>ホードディスク</li> <li>部</li> <li>ボブグレード</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>	Ороно и и и и и и и и и и и и и и и и и и	有効 SMTPサーバ ボート このサーバはSSLを要求します。 ユーザー名 jennov.gmail.com パスワード 送信者 jennov.gmail.com 受信者 jennov.gmail.com タイトル Alarm Message	
バージョン     コントロールパネル     クラウド     クラウド     のグアウト     デレビューを入	унынка у-и≌т тробород ЦрпР ктур с	メールテスト OK キャン	・セル

A.Yahoo メール警報の設定手順: SMTP サーバー:smtp.mail.yahoo.com ポート:465 ユーザー名:xxx@yahoo.com パスワード:メールのパスワード 安全のタイプ:SSL 受信者:xxx@yahoo.com 「メールテスト」をクリックして、設定できたか確認します。「テスト完了」 と表示されたら、yahoo-mail をご確認ください。 B.G-mail メールアドレスの設定 SMTP サイバー:gmail

ユーザー名:xxx@gmail.com

パスワード:gmail メールシステムから生成された 16 桁の専用パスワード。 ※このパスワードの取得方法は下記の次の内容をご覧ください。

SMTP サイバー: smtp.gmail.com

ポート:465

安全のタイプ:SSL

受信者:xxx@gmail.com

設定完了した後、「メールテスト」をクリックして、設定できたかどうかを 確認してください。「テスト完了」と表示されたら、ご入力されたメールア ドレスは受信できると判断できます。

ご注意:お先にメール警報のパスワードの項目で、メール自身のパスワードを入力してください。テスト失敗になる場合、下記の内容に従って 16 桁のパスワードを取得する必要があります。

1.16 桁のスパーパスワードの取得方法。

2. 下図のように「セキュリティ」を選択し、「2 段階認証プロセス」をクリック してください。

Google アカウント Q Google アカウント	の検索		
۵ * ۵	费目音		
主 個人開始	セキュリティ イベントを確認		
○ データとカスタマイズ			
▲ セキュリティ 品 (特相共有と通知法)	Google ヘのログイン		
	パスワード	前四の変更: 2019/01/25	,
0	スマートフォンを使用してログイン	<b>0</b> 77	>
	2 昭陽認証プロセス	• #2 👧	•
	Google による本人確認の方法 ログインレていなが未たちあことを装置する場合や、2 不喜なアウティビティがあった場合に用します	700>Fe 91	
	再設定用の電話番号	176-8898-5276	>
	再設定用のメールアドレス	798950564@qq.com	>
プライバシー 検約 ヘルプ	お使いのデバイス	アカウントにアクセスできる	
ユーザー開始	現在、以下のデバイスでお使いの Google アカウントに ロダインしています	Google アプリ デバイスには loogle の世際できるアプリとして以て	F#F

3.「使ってみる」のボタンをクリックください。



4.Googleのアカウントとパスワードを入力し、「次へ」をクリック、登録ください。



5.Google アカウントと連動している電話番号を入力し、「送信」をクリックして ください。



6. 携帯に認証コードが発信される。そのコードを下図の画面に入力、「次へ」を クリックしてください。



7.「有効にする」のボタンををクリックしてください。



8. 有効にした後、最初のホームページに戻し、「アプリのパスワード」をクリッ クリックしてください。



9. 再度 Google アカウントのパスワードを入力、「次へ」 クリックしてください。



10. 本人であることを確認する通知が発信される。スマホの Gmail アプリを起動 して、メッセージが表示されたら「はい」をクリックし、スマートフォンに表示 されている「18」をタップしてください。





16 桁のパスワードメールにコピーしてください。

ご注意:メール警報のパスワードの設定方法が正しいかどうか分からない場合は、メールのパスワードを入力してからテストしても良いです。もし失敗したら、下記内容に従って 16 桁のパスワード を得ます。

「メールアドレスへ通知」機能をオンにして、カメラが監視てエリアの動体を検知すると、電子メー ルのアラームを受信します。しかし、いっぱいの電子メールを受信する場合があります。カメラは 木から落ちる葉や雨など、検知してメールに通知します。

無駄な電子メールのアラームを減少したい場合は、以下の手順で検知エリアを調整してください。 マウスを右クリックしーメインメニュー > センサー、検知エリアと時間を調整できします。

#### 専用ソフトのダウンロード方法

1. ブラウザで「www.jennov.com」を入力します。

2. 右上側の「Language」で「Japanese」を選び、日本語のページに入ります。

3. 上側の「サポート」ー「ダウンロード」-「F シリーズ」-「F シリーズー Windows」をクリックし、アプリをダウンロードできます。



4.ファイルを解凍した後、「VMS」をパソコンにインストールします。 5.クライアントをインストールした後、「VMS」を立ち上げます。(ご注意: MAC システムと Windows システムのクライアント画面は違っています) (1) 初期パスワードを設定します。



(2) 初期パスワードを設定した後、ユーザー名とパスワードを入力し、クライアントにログインします。
 ユーザー名:admin

パスワード:初期設定のパスワード

	×
admin  admin  Remember Password Auto Login  Login	
Forget Password	

(3) ホームページー右上側の歯車を押して、設備管理ー言語一日本語を選び、 「適用」を押して、ソフトの言語は日本語を変更されます。

Video Moni	itor System 🛛 🖄	•			(		- 🗆 ×
chiece hield			システム構成				18:16:30
操作	基本構成	バスワード:		PC/37/77	•••••		
	アラーム構成	<ul> <li>コート校正時</li> <li>(即時校正)</li> </ul>	校正時間 每日	0:00			
	設備管理	<ul> <li>言語: 日本語</li> <li>ソフトワ 简体中文</li> </ul>	再起動後に有効 ● フルスク	<b>1-</b> >	◉ ウィンドウの最大化		
	\$ 7 7 4 E	ファイ 繁體中文 ENGLISH	D:/Progr	am Files/VMS/vms	Organization/Picture		
	ファイルパス路径	手動録題日本部	D:/Progr	am Files/VMS/vms	/Organization/HandleRecor	d 📕	
検索けん	ログ#ログ#	7×17	D:/Progr 存经路: :/Program	am Files/VMS/vms. n Files/VMS/vms/O	/Organization/RemoteReco rganization/BackupRecord	rd 📕 Path 📕	
	ベックアップとリストア	スナッラ PYCCKL 録画保祥 TURKAYE	/ ≠ ● JPEG ● H26X	<ul> <li>BMP</li> <li>MP4</li> <li>AVI</li> </ul>			
		ディスクの空き音重の下降	表(GB): 99 🔶				
		手動録画パッケージング日	間(分): 5 🔶				
		定時録画パッケージング日	+間(分): 5 🔶				
構成		<ul> <li>上書でするがとうが</li> <li>ログ#ログ#</li> </ul>					
		アラームログの保持時間	(日): 7	🔹 システムロ	* ゲ保存日: 7	÷ .	
				(	() () () () () () () () () () () () () (	(+>+/	
÷	デバイス構成 コ	レーザー 設備	管理 🕯	通計画	1 → 積成	ビデオ計画	

(4) VMSを立ち上げ、コントロールの下側の「設備管理」をクリックします。

Video Monitor System	新機能ページ     ・      ・     ・     ・      ・     ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・     ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・      ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・	_	_	_	<b>◆ ●</b> ± \$ %	- C × 18:19:57
操作						
<b>1</b> 15 8 3 *	<b>.</b>					
殺索けんとく						
<b>&gt;&gt;</b>						
再生	電子地図	u / # u / #				
橫成		$\frown$				
	<b>e</b>		O			
デバイスを追加、南除、修正し	. 17.	Ym	423M	1~ノト領族	モデオ計画	
正 正 正 正 で バイス名広、 純称、 花 で パイス名広、 純称、 花 で	<b>₩</b> <b>₩7 #1</b> <b>₩</b> <b>₩</b> <b>₩</b> <b>₩</b> <b>₩</b> <b>₩</b> <b>₩</b> <b>₩</b> <b>₩</b> <b>₩</b>	-78-78 -78-78	Satur	● (~> ►編成	ビデオ計画	

「AutoSearch」(自動検索)をクリックします。 デバイスで「TS」を選択して検索し、NVRのIPアドレスが表示され、 「Add」(追加)をクリックして、「OK」をクリックします。



デバイスを追加する時、パスワードは必要です。そのパスワードは NVR の パスワードです。もし NVR のパスワードを設定したことがない場合、空白 のままでログインしたらよろしいです。デバイスの追加が成功した後、NVR の指示ライトが緑になり、デバイスがオンラインになっていることを判断 できます。デバイスがオフラインになる場合は、パソコンと NVR のセグメ ントを確認してください。

						0			
Video Mon	ior System							🔿 💽 ± 🌣	(h) – 🗆 🗙
		設備管理	_	_	_		_	_	18:44:33
	+ iato - Ada	#サクジ: ポート専ィ	ン・ボートキ	<b>エ</b> ク:			すべての	デバイス: 2オン	ラインダメイス: 2
べてのデバイ	t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i								
ショクンス番号	の名鮨をあげる	IP/クラウドID	說得졌發	~1221	ポート	acアドレス/シリアル番·	グループ名	オンライン状態	操作
2 1	192.168.3.150	192.168.3.150	TS	NVR	34567	c8:22:02:44:7b:00	Device Gr	#>94>	000
2	192.168.3.56	192.168.3.56	TS	NVR	34567	c8:22:02:45:b4:8f	Device Gr	• * 🕜	0 惊 [1] 前
4									

ご注意:自動検索でデバイスが見つからない場合は、NVR のシリアル ID を 手入力してもよろしいです。

アイコン をクリックし、メイン画面に戻り、「Live View」( プレビュー ) をクリックします。



追加されたデバイスを選択し、右クリックして、「すべてのチャネルを開く」 をクリックすれば、リアルタイムで監視することができます。 PS:検索できない場合、類似の方法で NVR の ID を手入力し、追加します。



その他の機能の説明:

[Playback] (再生):

メイン画面の「Playback」ボタンは、HDD に保存されている録画ファイ ルを再生するのです。再生ボタンをクリックすると、具体的な検索条件により、 正確的なビデオを検索でき、操作方法は NVR 録画機システムでの操作とほ ぼ同じなのです。

[Screenshot]: 監視画面をキャプチャーし、コンピュータに画像を保存します。



# スマホアプリの利用方法

ご注意:スマホ / パソコンで WIFI システムを接続する前に、LAN ケーブルで NVR 録画機とホームルーターを繋ぐ必要があります。画面の右上側にある「クラウド」 のアイコンが青く表示されると、NVR がオンラインになり、スマホで操作できます。 (具体的な設定方法は前に説明しました。)

(1) 取扱説明書の QR コードをスキャンして、「TSEye」をインストールます。

(2) スマホで「TSEye」を立ち上げ、新規アカウントを作成し、アプリに登録する。 以下の手順をご参考ください。

アプリの「ログイン」画面で「登録」をタップし、「登録」画面でユーザー名、パ スワード、Email 等を入力してからログインします。













2:46 6		🗢 🗭	2:46 6		🗢 🐼	2:46 6		🗢 👀
$\square$	デバイスリスト	+	<b>=</b>	デバイスリスト	+	<	Office	e1 <sub>د</sub> م
Gffice	$\bigcirc$ $\ll$	1 🕸 📀	Gffice	(D) «	;∥⊗ ©			N.3C.7 F. 3-3
2.	Office 1	$\odot$		Office 1	$\odot$			Part
	Office 2	$\odot$	2	Office 2	$\odot$	13fps   1452Kbp	s   <b>1</b> 31	ps  1058K6ps  1
2.	Office 3	$\odot$	2	Office 3	$\odot$	ビデオなし	e:	Fオなし
2	Office 4	$\odot$	2	Office 4	$\odot$			入2 <sup>ット</sup> 設定
2	Office 5	$\odot$		Office 5	$\odot$	104		
	Office 6	$\odot$	2	Office 6	$\odot$		<u>6</u>	110 112
2	Office 7	$\odot$	2	Office 7	$\odot$	リプレイ	クラウ…ービス	
	プレビュー(0)			プレビュー(8)				
2 7/172 27978-	→ 51	。 公 個人情報	Q (7 7/17 777)	5 51 1~~ U761 ;	・			

(3) スマホアプリ「TSEye」の使用方法:

A. アプリに入ってから、「+」をタップし「QR コードをスキャン」を選択して、録 画機のデバイス ID の QR コードをスキャンする。(手動でデバイス ID を入力して もいい。)

B. デバイス名を変更できるし、監視希望のチャンネルも選択できます。「デバイス を追加」をクリックして、アプリのホーム画面に戻り、追加されたデバイスを監視 することができます。

PS: ユーザー名 :admin パスワード:なし

C. 画面をダブルクリックすれば、リアルタイム画面を遠隔視聴と録画ファイルを 再生できます。

そのほかの機能:

[メッセージ送信]:アラーム通知、動き検知の感度が高すぎると、アラーム通知 が頻繁に送られるので、中等度以下の程度を設定してください。

# スマホのアプリで暗視モードを設定する方法

2:46 6		🗢 🐼	3:00 6		🗢 👀	3:01 6	🕈 👀
<	Office 1	<sup>ر</sup> م	<	Office		く高	度な設定
		XX: K IF 8 44F	デバイス構成			🐼 ナイトビジ≣	
		NO TO	אז 🔂 אד	フード管理	>		λm
13fps   1452Kbps	1 13fps   1058Kb	ps   I	🕘 時間語	没定	>		
			() デバー	イス情報	>		
ビデオなし	ビデオなし		チャネル構成				
		8	/ハ チャン		CH01 >		
ту			芝 チャン		ffice 1 >		
1 CH	4 CH HD	À	商 アラ-	 −ム管理と通知	>		
			⊘ 高度な	は設定			
				( (	1 m		

- 1、歯車の設定アイコンを押す
- 2、チャンネル選択一設定希望のチャンネルを選択する
- 3、ナイトビジョンをタップする

4:24 🦕 🗢 🗈	10:01 6 🗢 🐼	10:02 6 🗢 🚱
く ナイトビジョン	く ナイトビジョン	く ナイトビジョン
ナイトビジョン モード デュアル光源 >	ナイトビジョン モード デュアル光源 >	<b>ナイトビジョン</b> モード デュアル光源 >
<b>感光モード</b> ソフト感光モード >	<b>感光モード</b> ソフト感光モード >	<b>感光モード</b> ソフト感光モード >
フラッシュモード デュアルライトナイト > ビジョン >	フラッシュモード デュアルライトナイト メ ビジョン	フラッシュモード フルカラーナイト ビジョン
時間通りに点灯 — 20s	時間通りに点灯 — 20s	夜の時間 自動 >
決定する	決定する	<b>自動調光</b> シャット >
		光の明るさ ————————————————————————————————————
		沖完する
	フラッシュモード	
	赤外線暗視	
	フルカラーナイトビジョン	
	デュアルライトナイトビジョン	
	キャンセル	

4、フラッシュモードで赤外線暗視、フルカラーナイトビージョン、デァルラ イトナイトビージョンが表示されます。

赤外線暗視:夜になると、カメラの赤外線ライトが点灯し、画面が白黒になり ます。

フルカラーナイトビージョン: 夜になると、カメラの赤外線ライトが点灯し、 画面が白黒になります。

デァアルライトナイトビージョン: 夜になると、カメラの赤外線ライトが点灯し、 画面が白黒になります。動きが検知されると、カメラのLEDライトが点灯します。 動きが消えると、LED ライトが消え、赤外線ライトが再点灯します。

フルカラーナイトビージョンを起用する場合、手動で点灯時間を設定する可能 です。

手動で点灯時間を設定しない場合、夜になると、カメラの LED ライトは自動的 に点灯します。

10:03 6	10:02 <b>し</b> マ (*)	
ナイトビジョン モード     デュアル洗源 >       感光モード     ソフト感光モード >       フラッシュモード     フルカラーナイト ビジョン >       夜の時間     (1)       自動調光     >       光の明るさ     100       次定する     (1)       夜の時間     (1)       東京市     (1)	ナイトビジョン モード     デュアル光源>       感光モード     ソフト感光モード>       フラッシュモード     フルカラーナイト、 ビジョン       夜の時間     マニュアル>       開始時間     18:00 >       終了時間     06:00 >       自動調光     シャット >       光の明るさ     100       決定する	マニュアル:手動でカメラ の点灯時間を設定可能です ご注意:開始時間は終了時 間より早く設定する必要で す。
キャンセル 2:46 L … マ C く Office 1 2 <sup>3</sup> Infes   1452Kbps   1 Bites   1058kbps   1	3:00 € … ♥ ● く Office デバイス現成 ・ パスワード管理 ) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	3:01 € … ♥ ♥ く アラーム管理と通知 アラームブッシュ ● 動き検出アラーム ● 感度
2974QL 2974	<ul> <li>① テハイス情報</li> <li>テャネル現成</li> <li>パ↓ チャンネル選択</li> <li>CH01&gt;</li> <li>※ チャンネル名</li> <li>Office1&gt;</li> <li>① アラーム管理と通知</li> <li>◇</li> <li>高度な設定</li> <li>&gt;</li> </ul>	時限警報 ヒューマノイドアラーム 感度 に > 時限警報 > ビデオカバー 感度 に > ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
		時候言敬 う

動きを検知した後、LED ライトが点灯させる設定希望の場合、

デァアルライトナイトビージョンを設定以外に、動体検知を同時に起用することも必要です。

動体検知の設定方法:

- 1、歯車の設定アイコンを押す。
- 2、アラーム管理と通知
- 3、動き検出アラームをオンにして、動体検知は起用されます。

Q:もし設備が頻繁にオフラインになり/監視画面が全て表示されない場合、どう したらよろしいでしょうか?

A:1.カメラとモニターの距離をなるべく15m以内に控えてください。

2.カメラとモニターの間に出来るだけ壁や鉄やガラスなど受信妨害物を避け てください。

Q:カメラを増設/変更する時、ペアリング操作が必要ですか?何か注意する必要が ありますか?

A:1.カメラを増設/変更する場合、遠隔装置の画面で以前追加された(変更待ち)カ メラのIPアドレスを削除し、数秒後、NVRは自動的に新たなカメラのチャネルを検 索し追加します。

2.カメラを換える場合、より迅速かつ安定でカメラとNVRをペアリングするため に、カメラをNVRの近くに置き、短いLAN ケーブルで操作することはお勧めいたし ます。

Q:HDDが見つかりません。と表示された場合と対策

A:1.電源アダプターの規格や不調かご確認してください。NVR 用の電源アダプタ ーの仕様は12V2Aです。

2.NVRのケースにあるネジを取り外し SATAコードと電源コードの接続を確認しま す。またはハードディスクを一度取り外して、再度挿してみてください。なお、NVRを 再起動した後、HDDを認識できるかどうか確認してください。

Q:HDD容量はいっぱいになると、手動で録画データを削除する必要はありますか? A:システムは自動上書き機能をついています。HDDがいっぱいになると、新しい 映像を保存するために前の映像は自動的に削除されます。手動で録画データを削 除する必要はありません。24時間365日録画を実現します。

外付けHDDをサポートしていません、ご注意ください。

安心なアフターサービス

お客様へ:

いつもお世話になっております。

この度は数ある製品の中から Jennov 社の製品を御利用頂き誠にあり がとうございました。商品を受け取りましたら、何か不明点また故障 があれば、是非気軽に連絡してください。

#### 製品保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうこざ います。当製品は、厳密たる品質管理及び検査を経てお届けして おりますが、万が一、保証期間内に故障した場合には、弊社保証 規定に従って無料修理あるいは新品交換させていただきます。

製品名			
お買い上げ日			
	年	月	
注文番号			
販売店			

保証期間:お買い上げ日より1年間





- 🖂 supportjp@jennov.com
- ③ 050-5050-9046
   034-577-8298
   (10:00-18:00 土日祝日を除く)



無料保証